



IMPORTANTE





INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

LEA ESTO ANTES DE USAR

CONSERVA TU PRODUCTO JYKER A HOY

Información importante sobre software y soporte.

Su producto JYKER puede recibir periódicamente actualizaciones de software diseñadas para mejorar:

-  Rendimiento de la pantalla
-  Capacidad de respuesta del control remoto
-  Estabilidad y funcionalidad
-  Experiencia general del usuario



CÓMO DESCARGAR E INSTALAR EL SOFTWARE MÁS RECIENTE



1. Visita:
<https://jykerusa.com/pages/product-download>



2. Busca el número de modelo de tu artículo.
Ejemplo: JAMP79



3. Descargue la última actualización de software desde la sección Descargar elementos esenciales directamente a una unidad flash **USB 2.0**.



4. El archivo del software debe colocarse directamente en la unidad USB y **NO** dentro de ninguna carpeta.




5. Inserte la memoria USB en el dispositivo y enciéndalo.



6. La actualización debería comenzar automáticamente y completarse en aproximadamente **1 minuto** o menos.



7. Una vez que la pantalla se apague y se vuelva a encender, la actualización se habrá completado **correctamente**.



Gracias por elegir JYKER.



PREMIUM AUDIO



SMART PERFORMANCE



MODERN INNOVATION